

1/10th SCALE RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR


TA05-R


2 BELT DRIVEN 4WD

CHASSIS KIT 1/10 SCALE RADIO CONTROL
4WD HIGH PERFORMANCE RACING

 1/10電動RC4WDレーシングカー
TA05-R シャーシキット

ON-ROAD USE ONLY・オンロード専用


 ボディ、RC装置、走行用バッテリー、タイヤ、モーター、
0.4ピニオンギヤはキットには含まれません。

 組み立てキット
ASSEMBLY KIT

 ★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
 ★Specifications are subject to change without notice.
 ★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
 ★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.


TAMIYA, INC.



3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA422-8610 JAPAN.

TA05-R

2 BELT DRIVEN 4WD

●小学生や組み立てにできない方は、
模型にくわしい方にお手伝いをお願い
してください。

組み立てる前に用意する物 ITEMS REQUIRED ERFORDERLICHES ZUBEHÖR OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、タミヤ・エクスペックGT-Iプロボセット (1/10・1/12RCカー用) をおすすめします。また、他のプロボセットを使用する場合はFETアンプ付き2チャンネルプロボをご使用ください。

★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

《走行用バッテリー・充電器》


このキットはタミヤ・7.2Vバッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size

Grösse der Servos

Dimensions max des servos



RADIO CONTROL UNIT

Tamiya EXPEC GT-I R/C system (2-channel R/C unit with electronic speed controller) is recommended for this model. Other 2 channel R/C units using an electronic speed control can also be used.

★Refer to the instruction manual included with the R/C unit.

POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya 7.2V battery. Charge battery according to manual supplied with battery.

RC-EINHEITEN

Das Tamiya EXPEC GT-I R/C System (2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrgeler) wird für dieses Modell empfohlen. Andere 2-Kanal-Einheiten mit elektronischer Geschwindigkeitskontrolle können ebenfalls verwendet werden.

★Beachten Sie sich bitte die der RC-Einheit beigefügte Gebrauchsanweisung.

STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya 7,2V Batterie. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

RADIOCOMMANDE

L'ensemble Tamiya EXPEC GT-I (ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique) est recommandé pour ce modèle. D'autres radiocommandes 2 canaux comprenant un variateur électronique peuvent également être utilisées.

★Se référer au manuel d'instructions de l'ensemble R/C.

BATTERIE DE PROPULSION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya 7,2V. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.


タミヤ・エクスペックGT-I プロボ / ESC(FETアンプ) 付き

Tamiya EXPEC GT-I 2-channel R/C system

Tamiya EXPEC GT-I 2-Kanal R/C System

Ensemble R/C Tamiya EXPEC GT-I 2 voies

(※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。)





ESC(FETアンプ) 付き2チャンネルプロボ

2-channel R/C unit with electronic speed controller

2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrgeler

Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique



タミヤ7.2Vバッテリーと充電器

Tamiya 7.2V battery and compatible charger
Tamiya 7,2V Batterie und Geeignetes Ladegerät
Batterie Tamiya 7,2V et chargeur compatible

《その他に》

★04モジュールビニオンギヤ、モーター、タイヤ、モールドインナーなどを別にお求めください。

AVAILABLE SEPARATELY


★This kit does not include tires, tire inserts, motor and pinion gear (0.4 module).

SEPARAT ERHÄLTICH


★Dieser Baukasten enthält keinen Reifen, Schaumgummi-Reifeneinlagen, Motor und Ritzel (0,4 Module).

DISPONIBLE SEPARÉMENT

★Ce kit n'inclut pas le pneu, les inserts de pneu, le moteur et le pignon (0,4 module).



★ホイールタイプ送信機も選べます。
★Wheel type transmitter is also available.
★Ein Lenkrad-Sender kann auch verwendet werden.
★Un émetteur de type à volant est également utilisable.



《走行用ボディ》

★キットにはボディは含まれていません。
電動カー (TA03,04,05,TL01,TB01,02,TT01) 用
ボディパーツセットを別にお買い求めください。

BODY SHELL

★Body shell is not included in kit. Purchase separately sold Tamiya 1/10 scale R/C polycarbonate body parts set (TA03, 04, 05, TL01, TB01, 02, TT01).

KAROSERIE


★Dieser Baukasten enthält keine Karosserie. Tamiya Lexan Karoserieset Maßstab 1/10 separat erhältlich (TA03, 04, 05, TL01, TB01, 02, TT01).

CARROSSERIE


★Ce kit n'inclut pas la carrosserie. Se procurer séparément une carrosserie polycarbonate échelle 1:10 TAMIYA (TA03, 04, 05, TL01, TB01, 02, TT01).

《用意する工具》 TOOLS RECOMMENDED / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE

+ ドライバー (大)
+ Screwdriver (large)
+ Schraubenzieher (groß)
Tournevis + (grand)



+ ドライバー (小)
+ Screwdriver (small)
+ Schraubenzieher (klein)
Tournevis + (petit)




ピンセット


Tweezers
Pinzette
Précèlles



ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pincès à becs longs




ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pincès coupantes



クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste



はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux



瞬間接着剤 (タイヤ用)

Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギス、Eリングセッターがあると便利です。

★A file, soft cloth, caliper and E-ring tool will also assist in construction.

★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch, ein Meßschieber und ein E-Ring-Abzieher hilfreich sein.

★Une lime, un chiffon, un pied à coulisse et un outil à circlip seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。
また、保護者の方もお読みください。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーに詳しい方にお手伝いをお願いしてください。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouth, or pull vinyl bag over their head.


VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.


PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・エクスペックGT-1 プロポ / ESC (FETアンプ) 付き》 TAMIYA EXPEC GT-1 2-CHANNEL R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)



《ESC (FETアンプ) 付きプロポ》 2-CHANNEL R/C UNIT WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER



《2チャンネルプロポの名称》

- 送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
●トリム=サーボの動きの中心(中立位置)をずらすための微調整ダイヤル、レバーです。
●ステアリングホイール、スロットルトリガー=車のステアリングやスピードコントロールスイッチにつながるサーボを動かし、車をコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波を受け、それをESC (FETアンプ) やサーボにつたえます。
- ESC (FETアンプ)=受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
●Trim: Lever for adjusting central position of servo.
●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/-knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
●Trimm: Hebel zum Einstellen der Mittelstellung eines Servos.
●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrgeler um.
- Elektronischer Fahrgeler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
●Trim: dispositif permettant d'ajuster le neutre d'un servo.
●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。
★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。
このマークはグリスを塗る部分に指示しました。
必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.

Apply grease to the places shown by this mark.
Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
Graisser les endroits indiqués par ce symbole.
Graisser d'abord, assembler ensuite.

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not included in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

A 1~5
袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

1

MA2 x1 3x23mm皿ビス
Screw Schraube Vis

MA3 x2 3x10mm皿ビス
Screw Schraube Vis

MA4 x1 3x8mm皿ビス
Screw Schraube Vis

MA8 x2 3x12mmボロービス
Screw Schraube Vis

MA15 x2 ステアリングポスト
Steering post Lagerzapfen der Lenkung Colonne de direction

2

MA6 2x25mmキャップスクリュー
Cap screw Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique

MA10 x2 2mmロックナット
Lock nut Sicherungsmutter Ecrin nylonstop

MA16 x2 デフスプリング
Diff spring Differentialfeder Ressort de diff

MA17 x18 3mmスチールボール
Ball Kugel Bille

MA18 x4 デフプレート
Diff plate Differentialplatte Plaquette de diff

MA19 x4 1510ベアリング
Ball bearing Kugellager Roulement à billes


MA20 x4 850ベアリング
Ball bearing Kugellager Roulement à billes

MA22 x2 620スラストベアリング
Ball thrust bearing Druckkugellager Butée à billes


MA29 10x0.1mmシム
Shim Scheibe Cale

アンチウェアグリス
Anti-wear grease Verschleißminderndes Fett Graisse anti-usure


1 《モーターマウントの取り付け》
Motor mount
Motor-Lager
Support-moteur











2 《ボールデフの組み立て》
Ball differential
Kugeldifferential
Différentiel à billes





3



4



5



ギヤケース
Gearbox
Getriebegehäuse
Carter

MA4 3×8mm



3

《ギヤケースの組み立て》

Gearboxes
Getriebegehäuse
Carter

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

ドライブベルト
Drive belt
Antriebsriemen
Courroie



A6

A7

A8

MA1 3×8mm

★図の位置にA2(凹み印)を取り付けます。
★Attach A2 as shown noting position of mark.
★A2 wie abgebildet anbringen und dabei auf Lage der Markierung achten.
★Fixer A2 comme montré en notant la position de la marque.

A2

A11

★向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf die Richtung achten.
★Noter le sens.

ボールデフ
Ball differential
Kugeldifferential
Différentiel à billes


MA1 3×8mm

4

《センタープーリーの組み立て》

Center pulley
Zentrale Riemenscheibe
Poulie centrale

《MA28》



MA4 3×8mm

MA13

MA12 2×9mm

MA21 840

MA11 5103-12

MA5 3×5mm

MA9 3×2.5mm

MA23

MA25 16T

MA14 4×2.8mm

MA21 840

MA11 5103-12

MA32 105Tスパーギヤ

Spur gear
Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire

5

《ギヤケースの取り付け》

Attaching gearboxes
Getriebegehäuse-Einbau
Fixation des carters

MA7 2.6×6mm

センタープーリー
Center pulley
Zentrale Riemenscheibe
Poulie centrale

MA3 3×10mm


MA28

ギヤケース
Gearbox
Getriebegehäuse
Carter


ドライブベルト
Drive belt
Antriebsriemen
Courroie

MA4 3×8mm

シャーシ
Chassis
Châssis

B**6~23**袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B**6**


MB37 フロントブリッジサスマウント (A)
Front bridge suspension mount A
Vordere Befestigungsbrücke A
Support de pont avant A

7

MB17 3×49.7mmシャフト
Shaft
Achse
Axe




MB25 3×10mmターンバックルシャフト
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés

8


MB36 サスマウント (D)
Suspension mount D
Aufhängungs-Befestigung D
Support de suspension D

6


《リヤサスマウントの取り付け》
Attaching rear suspension mount
Befestigung der hinteren Aufhängungshalterung
Fixation du support de suspension arrière

**7**

《リヤアームの組み立て》
Rear arms
Hintere Lenker
Triangles arrière

**8**

《リヤアームの取り付け》
Attaching rear arms
Anbringung der hinteren Lenker
Fixation des triangles arrière



9

MA9 3×2.5mm イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau
×2

MB21 2×9.8mm シャフト
Shaft
Achse
Axe
×2

MB28 ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue
×2

MB31 ×2
クロススパイダー
Cross joint
Kreuzzapfen
Joint croisé

MB33 軽量スイングシャフト (青)
×2
Lightweight swing shaft (blue)
Leichte Querwelle (blau)
Axe allégée (bleu)

10

MB5 1.6×4mm キャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
×2

MB20 2×10mm シャフト
Shaft
Achse
Axe
×2


MB15 5mm ビローボール
Ball connector
Kugelpopf
Connecteur à rotule
×2

MB24 950 ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
×4

MB29 ホイールハブ
Wheel hub
Radnabe
Moyeu de roue
×2

11

MB4 3×3mm イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau
×2



★リヤアクスルは図のようにひねりながら取り付けます。
★Attach rear axles while twisting as shown.
★Hinterachsen wie abgebildet anbringen.
★Installer des essieux arrière comme indiqué.

リヤアクスル《L》
Rear axle
Hinterachse
Essieu arrière


MB4 3mm

9


《リヤユニバーサルシャフトの組み立て》

Rear universal shafts
Hintere Gelenkwellen
Cardans articulés arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



★このマークの部分、部品にはアンチウェアグリスを使用します。
★Apply anti-wear grease to the places shown by this mark.
★Verschleiß minderndes Fett Einfetten.
★Appliquez de la graisse anti-usure.




六角棒レンチ (1.5mm)
Hex wrench (1.5mm)
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)

MA9 3×2.5mm

10

《リヤアクスルの組み立て》

Rear axles
Hinterachsen
Essieux arrière



★2.5mmドリルを通します。
★Make 2.5mm hole.
★2.5mm Loch machen.
★Percer un trou de 2.5mm.

11

《リヤアクスルの取り付け》

Attaching rear axles
Hinterachsen-Einbau
Fixation des essieux arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《リヤアッパーアーム》

Rear upper arm
Hinterer oberer Lenker
Tirant arrière

5mm アジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

MB22 5mm

MB26 3×32mm
3×32mm ターンバックルシャフト
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés

MB22 5mm

リヤアクスル《R》
Rear axle
Hinterachse
Essieu arrière


MB4 3mm

MB18 3×25mm


2.6×25mm シャフト
Shaft
Achse
Axe

MB18 3×25mm

12







13




MB37 フロントブリッジサスマウント (A)
×1
Front bridge suspension mount A
Vordere Befestigungsbrücke A
Support de pont avant A

14




12

《リヤダンパステーの取り付け》
Attaching rear damper stay
Einbau der hinteren Dämpferstrebe
Fixation du support d'amortisseur arrière




13

《フロントサスマウントの取り付け》
Attaching front suspension mount
Anbringung der Vorderrad-Aufhängung
Fixation du support de suspension avant




14

《フロントアームの組み立て》
Front arms
Vordere Lenker
Triangles avant






15







MB35 サスマウント (A)
Suspension mount A
Aufhängungs-Befestigung A
Support de suspension A



16



17



18




15

《フロントアームの取り付け》
Attaching front arms
Anbringung der vorderen Lenker
Fixation des triangles avant

フロントアーム《R》
Front arm
Vorderer Lenker
Triangle avant


フロントアーム《L》
Front arm
Vorderer Lenker
Triangle avant



16

《フロントユニバーサルシャフトの組み立て》
Front universal shaft
Vordere Gelenkwelle
Cardan articul avant


★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




17

《ユニバーサルシャフトの取り付け》
Attaching universal shaft
Einbau der Gelenkwelle
Fixation de cardan articulé

《R》




《L》




18

《フロントアクスルの組み立て》
Front axles
Vorderachsen
Essieux avant

★2種類のキャスター角が選べます。2Lまたは2Rと刻印されたものは2°、4L、4Rと刻印されたものは4°になります。
★Hub carriers come in a choice of two caster angles (2L/R = 2° and 4L/R = 4°).
★Die Achsschenkelträger stehen in zwei Fußrolle Winkeln zur Verfügung (2L/R = 2° und 4L/R = 4°).
★Les supports de fusée offrent le choix entre deux angles de roulette (2L/R = 2° et 4L/R = 4°).



★2.5mmドリルを通します。
★Make 2.5mm hole.
★2.5mm Loch machen.
★Perçer un trou de 2.5mm.



19

MB4 ×2 3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau


MB19 2.6×22mmシャフト
×2 Shaft
Achse
Axe

5mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

MB22 ×4

MB26 3×32mmターンバックルシャフト
×2 Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés

《ターンバックルシャフト》
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés



★タイロッド、アッパーアームのターンバックルシャフトは板レンチを使って長さを調整することができます。
★Lengths of steering tie rods and upper suspension arms can be adjusted using wrench.
★Die Länge der Spurstangen und der oberen Aufhängungslenker kann mit einem Schraubenschlüssel eingestellt werden.
★La longueur des biellettes de direction et des tirants supérieurs peut être réglée avec une clé.

20

MA1 ×2 3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MB3 ×1 3×8mmホロボイス
Screw
Schraube
Vis

MB13 ×1 5mmビローボールナット (短)
Ball connector nut (short)
Kugelpf-Mutter (kurz)
Ecrou-connecteur à rotule (court)

MB15 ×2 5mmビローボール
Ball connector
Kugelpf
Connecteur à rotule

MB22 ×4 5mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

MB26 3×32mmターンバックルシャフト
×2 Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés


MB30 ×4 850メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

MB32 4.5×3.5mmフランジパイプ
×2 Flanged tube
Kragenrohr
Tube à flasque

19

《フロントアクスルの取り付け》
Attaching front axles
Vorderachsen-Einbau
Fixation des essieux avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




《フロントアッパーアーム》
Front upper arms
Vorderer, oberer Lenker
Tirant avant

20

《ステアリングワイパーの組み立て》
Steering arms
Lenkgestänge
Barres d'accouplement

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.


《ステアリングロッド》
Steering rod
Lenkgestänge
Barre d'accouplement



21

《ステアリングワイパーの取り付け》
Attaching steering arms
Lenkgestänge-Einbau
Installation des barres d'accouplement

★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.



ステアリングロッド
Steering rod
Lenkgestänge
Barre d'accouplement


ステアリングロッド
Steering rod
Lenkgestänge
Barre d'accouplement

22

- MA1 ×3 3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MB1 ×2 3×12mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis
- MA3 ×4 3×10mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis

22

《フロントダンパーステーの取り付け》
Attaching front damper stay
Einbau der vorderen Dämpferstrebe
Fixation du support d'amortisseur avant



23


- MA1 ×4 3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MB4 ×4 3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau
- MA9 ×4 3×2.5mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau
- MB16 ×4 スタビエンド
Stabilizer end
Stabilisator-Endstück
Extrémité de barre anti-roulis

23

《スタビライザーの取り付け》
Attaching front stabilizer
Befestigung der vorderen Stabilisator
Fixation de stabilisateur avant

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière

MB39
リヤスタビライザー(ソフト)
Rear stabilizer rod (soft)
Hintere Stabilisatorstange (weich)
Barre anti-roulis arrière (souple)



《フロント》
Front
Vorne
Avant

MB38
フロントスタビライザー(ミディアム)
Front stabilizer rod (medium)
Vordere Stabilisatorstange (mittel)
Arbre de direction (moyenne)

24

- MC7** 2mmEリング
×8
E-Ring
Circlip
- MC12** 3mmOリング(シリコン)
×4
Silicone O-ring
Silikon-O-Ring
Joint silicone
- MC13** ピストンロッド
×4
Piston rod
Kolbenstange
Axe de piston
- MC14** ピストン
×4
Piston
Kolben
- MC16** ロッドガイド
×4
Rod guide
Stangenführung
Guide d'axe
- MC17** テフロンスペーサー
×4
Damper spacer
Dämpfer-Distanzring
Entretoise d'amortisseur

- MC19** ×4
ダンパーシリンダー
Damper cylinder
Dämpfer-Zylinder
Corps d'amortisseur
- MC23** 12mmOリング
×4
O-ring
O-Ring
Joint torique

25

- MC27** ×4
オイルシール
Oil seal
Ölabdichtung
Joint d'étanchéité
- MC28** ×4
ウレタンブッシュ
Urethane bushing
Urethan-Buchse
Bague polyuréthane

26

- MB15** ×2
5mmビローボール
Ball connector
Kugelhkopf
Connecteur à rotule

OPTIONS

《ダンパーオイルのセッティング》
別売のタミヤシリコンダンパーオイルは、RCカーのオイルダンパー用に開発された高性能オイルです。温度が変化しても粘度変化が少なく、安定したダンピング効果を発揮。幅広いダンパーセッティングが可能です。

Tamiya Silicone Damper Oil

ソフトセット SOFT SET (53443)	赤 RED	# 200
	橙 ORANGE	# 300
	黄 YELLOW	# 400
ミディアムセット MEDIUM SET (53444)	緑 GREEN	# 500
	青 BLUE	# 600
	紫 PURPLE	# 700
ハードセット HARD SET (53445)	ピンク PINK	# 800
	クリアー CLEAR	# 900
	ライトブルー LIGHT BLUE	# 1000

《ダンパーの組み立て》 Damper assembly Zusammenbau des Stoßdämpfers Assemblage des amortisseurs

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

MC19
★分解します。
★Disassemble.
★Auseinander nehmen.
★Démonter.

スプリングリテーナー
Spring retainer
Feder-Spanner
Butée de ressort

シリンダーキャップ
Cylinder cap
Zylinder-Kappe
Capuchon d'amortisseur

★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.

★キズをつけないように注意してください。
★Be careful not to damage piston rod.
★Vorsicht! Nicht die Kolbenstange beschädigen.
★Ne pas endommager l'axe de piston.

《ダンパーオイルの入れ方》 Damper oil Dämpfer-Öl Huile pour amortisseurs

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

1. ピストンを下に下げ、オイルを入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。
1. Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.

2. ピストンをいっぱいにおろし、オイルシールをはめ込み、あふれたオイルをティッシュペーパーですいとります。
2. Pull down piston, attach oil seal and absorb oil overflow with tissue paper.

3. シリンダーキャップをしめ込んで完了です。
3. Tighten cylinder cap.

1. Kolben nach unten ziehen und Öl einfüllen. Luftblasen durch Auf- und Abbewegen des Kolbens herausdrücken.

2. Kolben nach unten ziehen. Ölabdichtung einstecken, überlaufendes Öl mit Papiertaschentuch abwischen.

3. Zylinder-Kappe aufschrauben.

1. Pousser le piston vers le bas et remplir le corps d'huile. Chasser les bulles d'air en déplaçant le piston de bas en haut.

2. Pousser le piston vers le bas, placer le joint d'étanchéité et essuyer l'excédent d'huile avec du papier essuie-tout.

3. Serrer le capuchon d'amortisseur.

★ゆっくり上下させます。
★Move slowly.
★Langsam bewegen.
★Déplacer lentement.

《ダンパーの取り付け(リヤ)》 Attaching rear dampers Einbau der hinteren Stoßdämpfer Fixation des amortisseur arrière

MB15 5mm

コイルスプリング(ミディアム 白/黄)
Coil spring (medium, white/yellow)
Spiralfeder (mittel, weiß/gelb)
Ressort hélicoïdal (moyenne, blanc/jaune)

ダンパー
Damper
Stoßdämpfer
Amortisseur

MC24

V3

27



5mmビローボール
Ball connector
Kugelpopf
Connecteur à rotule

MB15 ×2

28



3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA1 ×1



3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC2 ×1



3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MC5 ×1



2.6×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MC6 ×1



5mmビローボールナット
Ball connector nut
Kugelpopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule

MB12 ×1



MC25 ×2
サーボセイバースプリング
(小)
Servo saver spring (small)
Servo-Saver-Feder (klein)
Ressort de sauve-servo
(petit)



MC26 ×1
サーボセイバースプリング
(大)
Servo saver spring (large)
Servo-Saver-Feder (groß)
Ressort de sauve-servo
(grand)

Checking R/C equipment

- 1 Install batteries.
 - 2 Extend antenna.
 - 3 Loosen and extend.
 - 4 Connect charged battery.
 - 5 Switch on.
 - 6 Switch on.
 - 7 Trims in neutral.
 - 8 Steering wheel in neutral.
 - 9 Servo in neutral position.
- After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage

- (Siehe Bild rechts.)
- 1 Batterien einlegen.
 - 2 Antenne ausziehen.
 - 3 Aufwickeln und langziehen.
 - 4 Voll aufgeladenen Akku verbinden.
 - 5 Schalter ein.
 - 6 Schalter ein.
 - 7 Trimmhebel neutral stellen.
 - 8 Lenkrad neutral stellen.
 - 9 Dies ist die Neutralstellung des Servos.
- Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C

- 1 Mettre en place les piles.
 - 2 Déployer l'antenne.
 - 3 Dérouler et déployer le fil.
 - 4 Charger complètement la batterie.
 - 5 Mettre en marche.
 - 6 Mettre en marche.
 - 7 Placer les trims au neutre.
 - 8 Le volant de direction au neutre.
 - 9 Le servo au neutre.
- Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

EXPEC GT-I

2-CHANNEL RADIO CONTROL SYSTEM FOR ELECTRIC R/C CARS



エクスペックGT-I
優れた操作性を実現した送信機デザインは世界的に名高いH. ムート氏が担当。受信機、サーボに加えて、高出力FETを採用したスピードコントローラー付きです。


EXPEC GT-I

The EXPEC GT-I is a 2-channel radio control system suitable for electric R/C cars. The transmitter has been specially designed by internationally renowned German industrial designer, H. A. Muth, the positioning of the steering wheel and trigger allows for optimum driving performance with minimal distractions. Includes an electronic speed controller with high performance FET.

27

《ダンパーの取り付け(フロント)》

Attaching front dampers
Einbau der vorderen Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs avant



28



《ラジオコントロールメカのチェック》

Checking R/C equipment
Überprüfen der RC-Anlage
Vérification de l'équipement R/C

- ★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
- ★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
- ★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
- ★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size
Größe der Servos
Dimensions max des servos



29



3×6mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

MC3 ×2



MC11 3×0.7mmスパーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

×2

《ギヤ比》

Gear ratio
Getriebeübersetzung
Rapport de pignonerie

計算式
Formula

(スパーギヤ歯数 (105T)
Spur gear teeth
ピニオンギヤ歯数
Pinion gear teeth) × 2.25 : 1

ピニオン Pinion gear	ギヤ比 Gear ratio
26T	9.09 : 1
27T	8.75 : 1
28T	8.44 : 1
29T	8.15 : 1
30T	7.88 : 1
31T	7.62 : 1
32T	7.38 : 1
33T	7.16 : 1
34T	6.95 : 1
35T	6.75 : 1
36T	6.56 : 1
37T	6.39 : 1
38T	6.22 : 1
39T	6.06 : 1
40T	5.91 : 1
41T	5.76 : 1
42T	5.63 : 1
43T	5.49 : 1
44T	5.37 : 1
45T	5.25 : 1
46T	5.14 : 1
47T	5.03 : 1

30



3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA1 ×2



MC8 3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

×2

MC18 3×42mmターンバックルシャフト
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés

×1



5mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

MB22 ×2

31



3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC1 ×1



3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA1 ×2



3×15mmフラットビス
Screw
Schraube
Vis

MC4 ×1



MC8 3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

×1



MC10 3mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylistop


×1

29

《モーターの取り付け》 Attaching motor Motor-Einbau Fixation du moteur

※モーター (別売)
※Motor (available separately)
※Motor (separat erhältlich)
※Moteur (disponible séparément)

※ピニオンギヤ (別売)
※Pinion gear (available separately)
※Motorritzel (separat erhältlich)
※Pignon moteur dents (disponible séparément)



MC3 3×6mm


★ビス (MC3) をゆるめて、モーターを移動してギヤが軽くまわるようにすきまを調整します。

★Loosen screws (MC3) and adjust to run smoothly.


★Die (MC3) Schrauben lockern und so einstellen, daß der Motor gleichmäßig läuft.

★Desserer les vis (MC3) et régler pour un fonctionnement libre de la pignonerie.

30 《ステアリングサーボの組み立て》 Steering servo Lenkservo Servo de direction



31 《ステアリングサーボの取り付け》 Attaching steering servo Lenkservo-Einbau Fixation du servo de direction



★使用するサーボによってサーボセイバーがシャーシに干渉する場合があるので、その際はカゲの部分の削ってください。

★Cut shaded area, if necessary.

★Diese Bereiche ausschneiden, wenn nötig.

★Couper ces parties ombrées, si nécessaire.

32



MA4 × 1

3 × 8mm 皿ビス
Screw
Schraube
Vis

《モーターコードのつなぎ方》

Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur



C.P.R.ユニット、ESC側
Speed controller
Fahrregler
Variateur de vitesse

モーター側
Motor
Moteur

＋コード (赤、オレンジ)
(+) Red, orange
(+) Rot, orange
(+) Rouge, orange

＋コード
(+) Cable
(+) Kabel
(+) Câble

－コード (黒、青)
(-) Black, blue
(-) Schwarz, blau
(-) Noir, bleu


－コード
(-) Cable
(-) Kabel
(-) Câble

★コネクター部はしっかりつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.

《ドライブベルト》

Drive belt
Antriebsriemen
Courroie

★折り曲げたり、ひねったりしないでください。シンナー、オイルをつけないでください。
★Do not crimp or twist. Do not apply any thinner or oil.
★Nicht knicken oder verdrehen. Nicht mit Verdünnern oder Öl in Berührung bringen.
★Ne pas plier ou vriller. Ne pas appliquer de diluant ou lubrifiant.



★ベルトの心線が出てきたらハサミでいねいに切り取ってください。また、山がすりへったり、のびてしまったら、新しい物と交換してください。

★If drive belt becomes frayed, cut off excess fiber with scissors. When worn out or overstretched, replace drive belt.

★Falls der Antriebsriemen ausfranst, Überstand mit der Schere abschneiden. Den Antriebsriemen ersetzen, wenn er verschlissen oder überdehnt ist.

★Si la courroie s'effiloche, découper les fibres avec des ciseaux. Si elle est usée ou détendue, la remplacer.

33

★タイヤを接着する前には必ずゴムタイヤ接着プライマー(OP.417)、中性洗剤で油分をおとしてください。タイヤとホイールがしっかり接着できます。

★Wipe tire surface with detergent or 53417 Rubber Tire Application Primer.

★Die Reifenoberfläche mit Spülmittel oder mit 53417 Grundierung für Gummirreifen-Applikationen abwaschen.

★Nettoyer les pneus avec un détergent ou du 53417 Rubber Tire Application Primer.

瞬間接着剤 (別売)
Instant cement (not included)
Sekundenkleber
(nicht enthalten)
Colle rapide (non inclus)




32

《RC メカの搭載例》
Attaching R/C unit
Einbau der RC-Einheit
Installation de l'ensemble R/C

★+ (プラス) と+ (プラス)、- (マイナス) と- (マイナス) コードをつなぎます。
★Connect (+) to (+) and (-) to (-).
★(+ mit (+) und (-) mit (-) verbinden.
★Connecter (+) avec (+) et (-) avec (-).


※受信機
※Receiver
※Empfänger
※Récepteur



※受信機スイッチ
※Receiver switch
※Empfänger-Schalter
※Interrupteur du circuit de réception

両面テープで取り付けます。
Double-sided tape
Doppelklebeband
Adhésif double face

★アンテナ線を通します。
★Pass antenna.
★Antennenkabel durchführen.
★Passer l'antenne.



★配線コードはジャマにならないようにナイロンバンドでたばねておきます。
★Secure cables using nylon band.
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.

★RCメカの搭載方法は基本的には自由です。駆動ベルトに配線等が当たらないように注意して取り付けてください。

★Install R/C unit in desired position. Position R/C unit so as not to contact with drive belts.

★Die RC-Einheit an gewünschter Stelle einbauen. Die RC-Einheit so anbringen, dass die Antriebsriemen nicht an ihr streifen.

★Installer l'ensemble R/C dans la position choisie en veillant à ne pas le mettre en contact avec les courroies.


33

《ホイールの組み立て》
Wheel assembly
Rad-Zusammenbau
Assemblage des roues

※モールドインナー (別売)
※Tire insert (not included)
※Reifeneinlage (nicht enthalten)
※Insert de pneu (non inclus)

※タイヤ (別売)
※Tire (not included)
※Reifen (nicht enthalten)
※Pneu (non inclus)

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.



★タイヤをホイールのみぞにはめます。
★Fit into grooves.
★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
★Insérer dans les rainures.

★タイヤ、モールドインナーはキットには含まれません。コースコンディションに合わせ、タイヤを選んでお使いください。

★Tires and tire inserts are not included in kit. Choose separately sold ones according to track conditions.

★Reifen und Reifeneinlage sind im Bausatz nicht enthalten. Wählen Sie unter den im Verkauf erhältlichen die zu den Streckenverhältnissen passenden.

★Les pneus et inserts de pneus ne sont pas inclus dans le kit (disponibles séparément). Les choisir en fonction des conditions de piste.



34



MC2 x2

3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA3 x3

3×10mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis



MC9 x4

4mmフランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylistop à flasque

NOTE

●本製品はオンロード走行専用シャーシです。
オンロードでも砂、砂利等が多い場所ではそれがバスタブシャーシ内に溜まり、RCメカに入ったり、ギヤや回転部に詰まって走行不能になりますので充分に注意してください。

●TA05 chassis has been intended for on-road running.
Do not run off-road or on sandy surface. If sand or small stones enter the chassis, they will damage R/C units, gears and other movable parts. This may cause R/C car break-down.

●Das TA05 Chassis ist für Fahrten auf der Straße ausgelegt.
Nicht im Gelände oder auf sandigen Oberflächen fahren. Falls Sand oder kleine Steinchen in das Chassis eindringen, können RC-Einheiten, Zahnräder oder andere bewegliche Teile beschädigt werden. Dies kann zum Ausfall des RC-Autos führen.


●Le châssis TA05 est destiné à une utilisation sur piste.
Ne pas utiliser en condition tout terrain ou sur surface sableuse. Du sable ou de petites pierres peuvent entrer dans le châssis et endommager l'ensemble R/C, la pignonerie ou d'autres parties mobiles pouvant mener à une panne de la voiture.

34

《ホイールの取り付け》

Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière



MC9 4mm

ホイール
Wheel
Rad
Roue


B5

MC2 3×10mm

MC9 4mm

ホイール
Wheel
Rad
Roue

《フロント》
Front
Vorne
Avant



MC9 4mm

ホイール
Wheel
Rad
Roue

ホイール
Wheel
Rad
Roue

MC9 4mm

★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten until nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

35



MC2 x5

3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MC20 x1

アンテナキャップ
Antenna cap
Antennenkappe
Capuchon d'antenne

《アンテナキャップの取り付け》

Antenna cap
Antennenkappe
Capuchon d'antenne



MC20

アンテナキャップ
Antenna cap
Antennenkappe
Capuchon d'antenne

アンテナ線
Antenna cable
Antennekabel
Fil d'antenne

アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennenrohr
Gaine d'antenne

★アンテナ線をアンテナパイプに通し、先端部にしっかりとアンテナキャップをはめてください。
★Pass antenna through pipe and attach antenna cap.
★Antennenrohr durchführen und Kappe anbringen.
★Passer l'antenne et fixer le capuchon.


35

《ウレタンバンパーの取り付け》

Attaching urethane bumper
Einbau der Urethan-Stoßfängers
Fixation du pare-chocs en mousse

アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennenrohr
Gaine d'antenne

★アンテナ線を通します。
★Pass antenna.
★Antennekabel durchführen.
★Passer l'antenne.



B4

MC2 3×10mm

B4

B6

MC2 3×10mm

ウレタンバンパー
Urethane bumper
Urethan-Stoßfänger
Pare-chocs en mousse

36



MC15 × 2


マウントネジ
Mount screw
Befestigungsschraube
Vis de montage



MC21 × 2

スナップピン (大)
Snap pin (large)
Federstift (groß)
Épingle métallique (grande)

注意してください。
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTION



★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
★Disconnect battery when the car is not being used.
★Akkusstecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb.
★Déconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

37




MC22 × 4

6mmスナップピン
Snap pin
Federstift
Épingle métallique

★余った6mmスナップピンは、ボディ用にお使いください。
★Extra snap pins are included. Use them for securing body (not included).
★Ersatzfederstift liegen bei. Befestigen Sie die Karosserie mit Federstift (nicht enthalten).
★les épingles supplémentaires sont inclus. Utiliser pour installation du carrosserie (non inclus).

《スナップピンの折り曲げ》
Modifying snap pins
Abänderung des Federstiftes
Modification de l'épingle métallique



★ボディ取り外しに便利のようにスナップピン (4個) を折り曲げます。
★To make attaching / detaching easier, bend snap pin as shown. (4pcs)
★Um Befestigen / Abziehen einfacher zu machen, die Federklammern (4 Stück) wie abgebildet biegen.
★Pour faciliter la fixation/dépose, plier l'épingle comme montré. (4 pcs)

TAMIYA COLOR CATALOGUE

The latest in cars, boats, tanks and ships. Motorized, radio controlled and museum quality models are all shown in full color in Tamiya's latest catalogue. English/Spanish, German/French and Japanese versions available.

TAMIYA'S R/C GUIDE BOOK

Tamiya's latest Radio Control Guide Book can make you a winner at the racing circuit. Read up on the latest tune up methods, care and maintenance, painting and decorating your cars. English, German, French and Japanese versions available.


●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。
タミヤインターネット
ホームページアドレス

www.tamiya.com

36

《走行用バッテリーの搭載》

Running battery
Fahrakku
Batterie de propulsion



※タミヤ7.2Vバッテリー (別売)
※Tamiya 7.2V battery (available separately)
※Tamiya 7.2V Batterie (separat erhältlich)
※Batterie Tamiya 7,2V (disponible séparément)


37

《ボディマウントの取り付け》


Attaching body mount
Anbringung der Karosseriehalterung
Fixation du support de carrosserie

★取り付けるボディに合わせてMC22(スナップピン)の位置を決めてください。
★Determine the position of snap pins according to body.
★Die Position der Federstifte entsprechend der Karosserie festlegen.
★Déterminer l'emplacement des épingles en fonction du type de carrosserie.

《フロント》
Front
Vorne
Avant



《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière



★連続走行はモーターを傷めます。バッテリー1本分走行させたら、モーターを休ませましょう。
★Avoid continuous running. Allow the motor to cool after each battery run.
★Permanenter Motoreinsatz vermeiden. Den Motor möglichst nach jedem Fahrbetrieb abkühlen lassen.
★Éviter de rouler continuellement. Laisser le moteur refroidir après chaque accu.

Setting-up

●タイヤを選ぶ

セッティングの第一段階は路面にあったタイヤを選ぶことです。路面温度によってファイバーモールドタイヤ・タイプA(冬用)とタイプB(夏用)を使い分けてください。モールドインナーの硬さ(ソフト、ミディアム、ハード)を変えることによってセッティングの幅が広がります。

●TIRES Tires have a great influence on the performance of the car, and are normally the first components tuned. Select the right tires for the track you are racing on. Settings can be made by choosing different inner sponges or tire inserts (soft, medium and hard).

●REIFEN Die Reifen haben einen großen Einfluß auf die Leistung des Wagens und werden meist als erstes "getunt". Wählen Sie die richtigen Reifen für den Untergrund, auf dem Sie fahren wollen. Einstellungen können auch durch Wahl unterschiedlicher Schaumgummi-Reifeneinlagen (weich, mittel und hart) vorgenommen werden.

●PNEUS Ils influent considérablement sur le comportement de la voiture. Ce sont les premiers éléments à considérer. Sélectionner des pneus adaptés à la piste d'évolution. Des ajustages sont possibles avec différents types de garnitures mousse ou inserts (souples, medium et durs).

●車高・リバウンドストローク

車高・リバウンドストロークはコーナリングや加速、ブレーキングの車の姿勢変化に影響します。

車高はダンパースプリングの硬さ、張りで調整し、リバウンドストロークはアームのMB2(3×10mmホロービス)で調整します。

●GROUND CLEARANCE AND REBOUND STROKE


Ground clearance and/or rebound stroke has a great effect on stability during cornering, acceleration, and braking. Ground clearance can be adjusted by altering damper spring tension and stiffness. Rebound stroke can be adjusted by rotating 3x10mm screw on suspension arms.

●BODENFREIHEIT UND AUSFEDERUNGSHUB

Die Bodenfreiheit und der Ausfederungshub kann großen Einfluss auf die Fahrsicherheit in Kurven, sowie beim Beschleunigen und Bremsen haben. Die Bodenfreiheit lässt sich an der Schraubenfeder einstellen. Der Ausfederungshub kann mit der 3x10mm Schraube auf dem Querlenker eingestellt werden.

●LA GARDE AU SOL ET LE REBOND

La garde au sol et/ou le rebond ont une incidence importante sur la stabilité en virage, accélération et freinage. L'ajustement de la garde au sol s'effectue par le ressort hélicoïdal. Le rebond se règle au moyen de la vis 3x10mm sur le bras de suspension.



●トー角 (トーイン・トーアウト)

トーインをつけた場合、直進性が良くなり、ステアリングの切り始めの反応がおだやかになります。トーアウトにした場合は、逆にステアリングの反応がシャープになります。ただし、どちらもつけすぎると抵抗になってスピードを低下させたり、アンダーステアやオーバーステアが強くなって操縦しにくいステアリング特性になってしまいます。このシャーシでは、ほんのわずかなトーアウトをつけておくのが良いでしょう。

●TOE-IN AND TOE-OUT


Adjusting the car to toe-in a little, by pointing the wheels inwards, provides the car with good straight running and moderate steering. Toe-out, which points the wheels outwards, gives sharp steering response. Begin with a little toe-out and work from there.

●VORSPUR UND NACHSPUR

Geringfügige Einstellung der Räder nach innen sorgt für guten Geradeauslauf und gemäßigte Lenkeigenschaften. Bei der Nachspur (Räder zeigen leicht nach außen) zeigt sich eine scharfe und harte Lenkung. Seien Sie vorsichtig, nicht zu übertreiben, fangen Sie mit leichter Nachspur an, und orientieren Sie sich vor dort aus.

●PINCEMENT ET OUVERTURE

On opérera pour un léger pincement (orientation des roues vers l'intérieur) qui assure un meilleur comportement en ligne droite sans trop altérer celui en virage ou une ouverture (orientation des roues vers l'extérieur) qui génère une réponse rapide et précise en courbe. Dans l'une ou l'autre des alternatives, ne pas atteindre des angles trop importants. Commencer le réglage par un léger ouverture et corriger par étapes.



●キャンバー角

コーナリング中のマシンには遠心力が働くため、車体がコーナーの外側に傾きます。このとき、タイヤにキャンバー角をつけることで接地面積を変え、タイヤのグリップ力を増やしたり減らしたりする事ができます。コーナリング中のグリップを増やすにはネガティブキャンバーに、減らすにはポジティブキャンバーにセッティングします。

●CAMBER ANGLE


While taking the corners, the car is forced to go outwards, causing instability. The area of contact on each tire is determined by the camber angle, and therefore the traction of the tires can be made greater or lesser by adjustment of camber angle. To increase traction during cornering, adjust camber angle to negative, and to reduce traction, adjust to positive camber.

●KRÜMMUNGSWINKEL

Bei Durchfahren von Kurven wird das Fahrzeug nach Außen gezwungen, was Instabilität verursacht. Die Kontaktfläche jeden Reifens wird vom Krümmungswinkel bestimmt, und so kann die Bodenhaftung der Reifen durch die Veränderung des Krümmungswinkels erhöht oder verringert werden. Um die Bodenhaftung in Kurven zu erhöhen, verringern Sie den Krümmungswinkel, und vergrößern Sie den Winkel für weniger Haftung.

●ANGLE DE CARROSSAGE


En virage, la voiture a tendance à s'échapper vers l'extérieur causant une instabilité. La surface de contact de chaque pneu est déterminée par l'angle de carrossage. En conséquence, la traction des pneus peut être augmentée ou diminuée en faisant varier l'angle de carrossage. Pour accroître la traction en virage, opter pour une valeur négative et vice versa.



★アッパーアームの長さを変えることで調整します。
★Adjust arm length by rotating adjuster.

ネガティブキャンバー
Negative camber

ポジティブキャンバー
Positive camber




《ベルトのたるみ調整》 Adjusting drive belt tension / Einstellung der Spannung des Antriebsriemens / Réglage de la tension de la courroie

★ベルトがたるみ、歯とびするようでしたらA2(1510ベアリングホルダー)の取り付け位置を図のようにずらして調整してください。ベルトは張りすぎると駆動効率が悪くなり、モーターに負担をかけます。注意してください。


★If drive belt is loose, tighten by turning of A2 joint (1510 bearing holder) on both sides, changing position as shown in illustration. Over-tightening belt will reduce efficiency and may damage motor or car.

★Falls der Antriebsriemen locker ist, durch Verändern der Stellung der A2 Exzenter (1510 Lager-Halter) nach Möglichkeit auf beiden Seiten um den gleichen Betrag gemäß Abbildung nachspannen.




★Si la courroie se détend, la retendre changeant la position de A2 (support de roulement 1510) comme montré sur l'illustration. Une surtension de la courroie réduit le rendement et peut endommager le moteur ou la voiture.



《RCカーの走らせかた》★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。



送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにします。次にRCカー側のスイッチをONにしてください。



走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。

R/C OPERATING PROCEDURES

- ① Extend antenna and switch on transmitter.
- ② Switch on receiver.
- ③ Reverse sequence to shut down after running.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT

- ① Senderantenne ausziehen und Sender einschalten.
- ② Empfänger einschalten.
- ③ Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

PROCEDURE DE MISE EN MARCHÉ

- ① Déployer l'antenne et mettre en marche l'émetteur.
- ② Mettre en marche le récepteur.
- ③ Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.

★To avoid radio interference, always follow ON/OFF procedure. Incorrect procedure may cause loss of control of the R/C models.

★Um Funkstörungen zu vermeiden, immer die EIN/AUS Prozedur einhalten. Bei fehlerhaftem Vorgehen kann die Kontrolle über die RC-Modelle verloren gehen.

★Pour éviter les interférences radio, toujours suivre la procédure marche/arrêt. Tout manquement peut entraîner une perte de contrôle du modèle RC.


トラブルチェック TROUBLE SHOOTING FEHLERSUCHE RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。

★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.

★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.

★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.




車の異常 PROBLEM PROBLEME	原因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Batterie de propulsion manquante ou insuffisamment chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC (エレクトロニクススピードコントローラー) が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne sur l'émetteur ou le récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていますか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	1
	回転部 (ギヤなど) の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	6
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	7
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	


PARTS

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
 ★Specifications are subject to change without notice.
 ★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
 ★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.


A PARTS ×2 53894




B PARTS ×1 51242




F PARTS ×1 F2:51108 F4:51107



D PARTS ×2 51104




C PARTS ×1 51103




不要部品
 Not used.
 Nicht verwenden.
 Non utilisés.

K PARTS ×1 53895




PARTS


M PARTS ×1
0114096




★金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -mutter bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.





Q PARTS ×1
51000




V PARTS ×4
53918



E PARTS ×1
51105



モーターマウント・×1
Motor mount 5405044
Motor-Lager
Support-moteur



ホイール ×2
Wheel 53475
Rad
Roue



ドライブベルト・×2
Drive belt 53897
Antriebsriemen
Courroie

シャーシ.....×1
Chassis 9335440
Châssis

ウレタンバンパー・×1
Urethane bumper 51073
Urethan-Stoßfänger
Pare-chocs en mousse

アンテナパイプ.....×1
Antenna pipe 6095010
Antennenrohr
Gaine d'antenne

ステッカー.....×1
Sticker 9494101
Aufkleber
Autocollant

A ①~⑤
9404744

MA1 ×12
9805853
3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA2 ×1
9804202
3×23mmビス
Screw
Schraube
Vis

MA3 ×3
9804200
3×10mmビス
Screw
Schraube
Vis

MA4 ×10
9805696
3×8mmビス
Screw
Schraube
Vis

MA5 ×2
51211
3×5mmフラットビス
Screw
Schraube
Vis

MA6 ×2
9949350
2×25mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

MA7 ×4
9805663
2.6×6mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

MA8 ×2
9805684
3×12mmホロービス
Screw
Schraube
Vis

MA9 ×1
9805777
3×2.5mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

MA10 ×2
9949350
2mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrin nylonstop

MA11 ×2
9808019
5103-12クレセントリング
Crescent ring
Halbmond-Ring
Anneau de retenue en C

MA12 ×1
9808017
2×9mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

MA13 ×1
51214
センターシャフト
Center shaft
Zentralwelle
Axe central

MA14 ×1
9808018
4×2.8mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

MA15 ×2
9808016
ステアリングポスト
Steering post
Lagerzapfen der Lenkung
Colonnnette de direction

MA16 ×2
9949299
デフスプリング
Diff spring
Differentialfeder
Ressort de diff

MA17 ×18
3mmスチールボール
Ball
Kugel
Bille


MA18 ×4
50880
デフプレート
Diff plate
Differentialplatte
Plaque de diff

MA19 ×4
53126
1510ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes


MA20 ×4
53030
850ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

MA21 ×2
9805672
840ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes


MA22 ×2
9949300
620スラストベアリング
Ball thrust bearing
Druckkugellager
Butée à billes

A


MA23 ×1
3455985
Spur gear holder
Stirnrad-Halter
Support de pignon
intermédiaire



MA25 ×2
51213
16Tプーリー
Pulley
Rolle
Poulie




MA26 ×2
53849
デフジョイント(長)
Diff joint (long)
Differential-Gelenk (lang)
Accouplement de différentiel (long)




MA27 ×2
53849
デフジョイント(短)
Diff joint (short)
Differential-Gelenk (kurz)
Accouplement de différentiel (court)




MA24 ×4
53874
デフハウジングスペーサー
Diff housing spacer
Distanzstück Diff-Gehäuse
Entretoise de carter de diff
★MA26、MA27から取り外します。
★Remove from MA26 and MA27.
★An MA26 und MA27 entfernen.
★Enlever de MA26 et MA27.




MA29 ×8
53588
10×0.1mmシム
Shim
Scheibe
Cale



MA31 ×2
53935
ボールデフプーリー
Ball differential pulley
Kugeldifferential-Antriebsrad
Poulie de diff




MA32 ×1
53857
105Tスパーク
Spur gear
Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire



MA28 ×1
3454482
アルミセンタープレート
Aluminum center panel
Aluminium Mittlere Abdeckung
Panneau central aluminium



MA30 ×1
53874
プーリーブッシュ
Pulley bushing
Lagerbuchse für
Riemenscheiben
Bague de poulie



六角棒レンチ (1.5mm) ××1
Hex wrench (1.5mm) 50038
Imbusschlüssel (1.5mm)
Clé Allen (1.5mm)



ボールデフグリス ×1
Ball Diff Grease 53042
Fett für Kugeldifferential
Graisse pour différentiel à billes



アンチウェアグリス・×1
Anti-wear grease 53439
Verschleiß minderndes Fett
Graisse anti-usure

B 6~23

9404745



MA1 ×12
9805853
3×8mmスクリュー
Screw
Schraube
Vis



MB1 ×6
9805977
3×12mmスクリュー
Screw
Schraube
Vis



MA3 ×8
9804200
3×10mmスクリュー
Screw
Schraube
Vis



MA4 ×8
9805696
3×8mmスクリュー
Screw
Schraube
Vis



MA8 ×4
9805684
3×12mmボロースクリュー
Screw
Schraube
Vis



MB2 ×4
9804194
3×10mmボロースクリュー
Screw
Schraube
Vis



MB3 ×1
9808011
3×8mmボロースクリュー
Screw
Schraube
Vis



MB4 ×8
50576
3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



MA9 ×8
9805777
3×2.5mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



MB5 ×4
9805893
1.6×4mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique



MB6 ×10
53585
3×0.1mmシム
Shim
Scheibe
Cale



MB7 ×2
53539
5.5×0.5mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise



MB8 ×6
53539
5.5×2mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise



MB9 ×2
53539
5.5×2.5mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise



MB10 ×8
53539
5.5×3mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise



MB11 ×8
50994
サスボール
Suspension ball
Aufhängungs-Kugel
Rotule de suspension



MB12 ×4
53640
5mmビローボールナット
Ball connector nut
Kugelpf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule



MB13 ×1
53869
5mmビローボールナット(短)
Ball connector nut (short)
Kugelpf-Mutter (kurz)
Ecrou-connecteur à rotule (court)



MB14 ×2
51101
ビローボールキングピン
Ball-head king pin
Kugelpf-Drehzapfen
Rotule déportée



MB15 ×12
53642
5mmビローボール
Ball connector
Kugelpf
Connecteur à rotule




MB16 ×4
53644
スタビエンド
Stabilizer end
Stabilisator-Endstück
Extrémité de barre anti-roulis




MB17 ×4
9808010
3×49.7mmシャフト
Shaft
Achse
Axe



MB18 ×2
53825
2.6×25mmシャフト
Shaft
Achse
Axe



MB19 ×2
53825
2.6×22mmシャフト
Shaft
Achse
Axe



MB20 ×4
50594
2×10mmシャフト
Shaft
Achse
Axe



MB21 ×4
53500
2×9.8mmシャフト
Shaft
Achse
Axe



MB22 ×18
53601
5mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule



MB23 ×2
51111
4mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule



MB24 ×8
51090
950ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes




MB25 ×4
53892
3×10mmターンバックルシャフト
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés



MB26 ×6
9805929
3×32mmターンバックルシャフト
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés



MB27 ×2
51100
4.6×4.7mmフランジパイプ
Flanged tube
Kragenrohr
Tube à flasque



MB28 ×4
51094
ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue



MB29 ×4
53823
ホイールハブ
Wheel hub
Radnabe
Moyeu de roue



MB30 ×4
9805185
850メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal




MB31 ×4
53500
クロスジョイント
Cross joint
Kreuzzapfen
Joint croisé



MB32 ×2
9808021
4.5×3.5mmフランジパイプ
Flanged tube
Kragenrohr
Tube à flasque

B



MB33 軽量スイングシャフト (青)
×2
53871
Lightweight swing shaft (blue)
Leichte Querwelle (blau)
Axe allégé (bleu)




MB34 スイングシャフト (黒)
×2
53836
Swing shaft (black)
Querwelle (schwarz)
Axe (noir)




MB35 サスマウント (A)
×1
51065
Suspension mount A
Aufhängungs-Befestigung A
Support de suspension A



MB36 サスマウント (D)
×1
51068
Suspension mount D
Aufhängungs-Befestigung D
Support de suspension D



MB37 フロントブリッジサスマウント (A)
×2
53685
Front bridge suspension mount A
Vordere Befestigungsbrücke A
Support de pont avant A




六角棒レンチ (2mm) ×1
Hex wrench (2mm) 2990027
Imbusschlüssel (2mm)
Clé Allen (2mm)


MB38 フロントスタビライザー (ミディアム)
×1
9808028
Front stabilizer rod (medium)
Vordere Stabilisatorstange (mittel)
Arbre de direction (moyenne)

MB39 リヤスタビライザー (ソフト)
×1
51070
Rear stabilizer rod (soft)
Hintere Stabilisatorstange (weich)
Barre anti-roulis arrière (souple)

板レンチ ×1
Wrench 4305026
Mutternschlüssel
Clé



十字レンチ ×1
Box wrench 50038
Steckschlüssel
Clé à tube



C 24~37

9404746



MC1 ×1
9805898
3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MC2 ×8
9804159
3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA1 ×5
9805853
3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




MC3 ×2
9808013
3×6mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique



MC4 ×1
9808014
3×15mmフラットビス
Screw
Schraube
Vis



MC5 ×1
50577
3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA3 ×3
9804200
3×10mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis



MA4 ×1
9805696
3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis




MC25 ×2
51000
サーボセイバースプリング (小)
Servo saver spring (small)
Servo-Saver-Feder (klein)
Ressort de sauve-servo (petit)



MC26 ×1
51000
サーボセイバースプリング (大)
Servo saver spring (large)
Servo-Saver-Feder (groß)
Ressort de sauve-servo (grand)



MC27 オイルシール
×4
53576
Oil seal
Ölabdichtung
Joint d'étanchéité



MC6 ×1
50575
2.6×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MC7 ×8
50588
2mmE リング
E-Ring
Circlip



MC8 ×3
50586
3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle




MC9 ×4
9805557
4mmフランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque



MC10 ×1
9805991
3mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop




MC11 ×2
9805645
3×0.7mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise



MB12 ×1
53640
5mmビローボールナット
Ball connector nut
Kugelfopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule



MB15 ×4
53642
5mmビローボール
Ball connector
Kugelfopf
Connecteur à rotule



MC12 ×4
53574
3mmOリング (シリコン)
Silicone O-ring
Silikon-O-Ring
Joint silicone




MC28 ×4
53577
ウレタンブッシュ
Urethane bushing
Urethan-Buchse
Bague polyuréthane

六角棒レンチ (2.5mmL) ×1
Hex wrench (2.5mmL)
Imbusschlüssel (2.5mmL)
Clé Allen (2.5mmL)
2990050




MB22 ×2
53601
5mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule



MC13 ×4
53575
ピストンロッド
Piston rod
Kolbenstange
Axe de piston



MC14 ×4
53573
ピストン
Piston
Kolben



MC15 ×2
9805886
マウントネジ
Mount screw
Befestigungsschraube
Vis de montage




MC16 ×4
53574
ロッドガイド
Rod guide
Stangenführung
Guide d'axe



MC17 ×4
53574
デフロンスペーサー
Damper spacer
Dämpfer-Distanzring
Entretoise d'amortisseur



MC18 ×1
2520043
3×42mmターンバックルシャフト
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Bielle à pas inversés



MC19 ×4
9804248
ダンパーシリンダー
Damper cylinder
Dämpfer-Zylinder
Corps d'amortisseur



MC20 ×1
アンテナキャップ
Antenna cap
Antennenkappe
Capuchon d'antenne



MC21 ×2
50197
スナップピン (大)
Snap pin (large)
Federstift (groß)
Epingle métallique (grande)



MC22 ×4
9805702
6mmスナップピン
Snap pin
Federstift
Epingle métallique




MC23 ×4
9444361
12mmO リング
O-ring
O-Ring
Joint torique



MC24 ×4
53440
コイルスプリング (ミディアム 白/黄)
Coil spring (medium, white/yellow)
Spiralfeder (mittel, weiß/gelb)
Ressort hélicoïdal (moyenne, blanc/jaune)

ダンパーオイル ×1
53443
Damper oil
Dämpfer-Öl
Huile pour amortisseurs



ナイロンバンド (小) ×5
Nylon band (small) 50595
Nylonband (klein)
Collier nylon (petite)

両面テープ (20×120mm) ×1
Double-sided tape 50171
Doppelklebeband
Adhésif double face

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

PARTS CODE

9335440	Chassis
53894	TA05 Carbon Reinforced A Parts (Bulkhead) (A1-A14, 2 pcs.)
51242	TA05 B Parts (Bumper) (B1-B7)
51103	TB Evolution IV C Parts (Front Upright) (C1)
51104	*1 TB Evolution IV D Parts (Sus. Arm) (D1 & D2, 2 pcs.)
51105	TB Evolution IV E Parts (Rear Upright) (E1 & E2)
51106	TB Evolution IV Hub Carrier (2) (2R & 2L)
51107	TB Evolution IV Hub Carrier (4) (4R & 4L)
53895	TA05 Carbon Reinforced K Parts (Stiffener) (K1-K10)
0114096	M Parts (M1-M5)
51000	Hi-Torque Servo Saver (Black) (Q1-Q6, MC25, MC26)
53918	*1 TRF Damper Low Friction V Parts (Damper Collar) (V1-V11, 2 pcs.)
51073	TB-02 Urethane Bumper S
53897	*1 TA05 Aramid Drive Belt (Blue, 1 pc.)
53475	Medium-Narrow White Dish Wheels (Offset 0, 4 pcs.)
5405044	Motor Mount
9404744	Metal Parts Bag A
9404745	Metal Parts Bag B
9404746	Metal Parts Bag C
9805853	3x8mm Screw (MA1 x5)
9804202	3x23mm Countersunk Head Screw (MA2 x2)
9804200	3x10mm Countersunk Head Screw (MA3 x10)
9805896	3x8mm Countersunk Head Screw (MA4 x4)
51211	3x5mm Flat Screw (MA5 x5)
9949350	2x25mm Cap Screw & 2mm Lock Nut (MA6 & MA10, 2 pcs. each)
9805663	2.6x6mm Cap Screw (MA7 x4)
9805684	3x12mm Screw (MA8 x2)
53500	Cross Joints for Assembly Universal Shaft Set (MA9 x5, MB21 x6, MB31 x4)
9805777	3x2.5mm Grub Screw (MA9 x10)
9808019	5103-12 Crescent Ring (MA11 x5)
9808017	2x9mm Shaft (MA12 x2)
51214	TA05 Center Shaft (MA13)
9808018	4x2.8mm Spacer (MA14 x2)

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

9808016	Steering Post (MA15 x2)
9949299	Ball Diff. Spring (MA16 x2)
50880	*1 TA04 Ball Diff. Plate Set (MA18 x2)
53126	1510 Sealed Ball Bearing (MA19 x2)
53030	850 Sealed Ball Bearing (MA20 x4)
9805672	840 Ball Bearing (MA21 x2)
9949300	620 Ball Thrust Bearing (MA22 x2)
3455985	Spur Gear Holder (MA23)
53849	*1 TA05 High Precision Diff. Joint (MA24 x2, MA26 x1, MA27 x1)
51213	TA05 Center Pulley (16T) (MA25 x2)
5444482	Aluminum Center Plate (MA28)
33588	10mm Shim Set (MA29 x10...etc.)
53874	TA05 High Precision Center Pulley Bushing (MA30)
53935	*1 TA05 Low Friction Ball Diff. Pulley (MA31 x1)
53857	04 Module GP Spur Gear 105T (TA05) (MA32)
9805977	3x12mm Countersunk Head Screw (MB1 x5)
9804194	3x10mm Screw (MB2 x2)
9808011	3x8mm Screw (MB3 x2)
50576	3mm Grub Screw (MB4 x10)
53823	Clamp Type Aluminum Wheel Hub 5mm Thick (MB5 x5, MB20 x5, MB29 x4)
9805893	1.6x4mm Cap Screw (MB5 x10)
53585	3mm Shim Set (MB6 x10...etc.)
53539	5.5mm Aluminum Spacer Set (MB7-MB10, 4 pcs. each)
50994	5mm Suspension Balls (MB11 x8)
53640	5mm Aluminum Ball Nut (Blue, MB12 x10)
53869	5mm Aluminum Short Ball Nut (Blue, MB13 x10)
51101	TB Evolution IV Ball-Head King Pin (MB14 x2)
53642	5mm Aluminum Ball Connector (Blue, MB15 x10)
53644	Aluminum Stabilizer End (Blue, MB16 x4)
9808010	3x4.7mm Shaft (MB17 x4)
50825	TB Evolution IV 2.6mm Stainless Sus. Shaft Set (MB18 & MB19, 2 pcs. each)
53594	2x10mm Shaft (MB20 x10)
53601	Low Friction 5mm Adjuster (MB22 x8)
51111	4mm Adjuster (for 3mm Screws / MB23 x8)
51090	950 Ball Bearing (MB24 x4)

SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis prévus.

53892	3x10mm Aluminum Turnbuckle Shaft (MB25 x4)
9805929	3x32mm Turnbuckle Shaft (MB26 x2)
51100	TB Evolution IV 4.6x4.7mm Flanged Tube (MB27 x2)
51094	*1 TB Evolution IV Wheel Axle (MB28 x2)
9808021	4.5x3.5mm Flanged Tube (MB32 x2)
53871	48mm Lightweight Rear Swing Shafts (Blue, MB33 x2)
53836	48mm Swing Shaft for Assembly Universal Shaft Set (MB34 x2)
51065	TRF415 Suspension Mount (A) (MB35 x1)
51068	TRF415 Suspension Mount (D) (MB36 x1)
53685	*1 TRF415 Front Bridge Sus. Mount (A) (MB37 x1)
9808028	Front Stabilizer Set (MB38...etc.)
51070	TRF415 Rear Stabilizer Set (MB39...etc.)
9805898	3x12mm Screw (MC1 x10)
9804159	3x10mm Screw (MC2 x10)
9808013	3x6mm Cap Screw (MC3 x2)
9808014	3x15mm Flat Screw (MC4 x2)
50577	3x10mm Tapping Screw (MC5 x10)
50575	2.6x10mm Tapping Screw (MC6 x5)
50588	2mm E-ring (MC7 x15)
50586	3mm Washer (MC8 x15)
9805557	4mm Flange Lock Nut (MC9 x4)
9805991	3mm Lock Nut (MC10 x4)
9805645	3x0.7mm Spacer (MC11 x10)
53574	TRF Damper Rod Guide & O-ring Set (MC12, MC16, MC17, 4 pcs. each)
53575	TRF Damper Piston Rod (MC13 x4)
53573	TRF Damper Piston (3-Holes, MC14 x4)
9805886	Mount Screw (MC15 x2)
2520043	3x42mm Turnbuckle Shaft (MC18 x1)
9804248	*1 Damper Cylinder (MC19 x2)
9444361	12mm O-ring (MC23 x4)
53440	*1 On-Road Tuned Hard Spring Set (MC24 x2...etc.)
53576	TRF Damper Oil Seal (MC27 x4)
53577	TRF Damper Urethane Bushing (MC28 x10)
9494101	Sticker
1050592	Instructions
*1	Requires 2 sets for one car.

部品請求について

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《現金書留のご利用法》

下のカードにあなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号をしっかりと記入してください。必要部品を○でかき、代金を現金書留または、定額小為替 (100円以下は切手可) と一緒に申し込みください。

②《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄には電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・田宮模型でお振込みください。

③《電話でのご注文もご利用いただけます》

パーツ代金に加えて代引き手数料 (35円) をご負担いただければ、代金着払いにより電話でのご注文も承ります。

④《タミヤカード》

タミヤカードを利用されますと部品の入手が早く簡単です。詳しくは、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

《お問い合わせ番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日 (月～金曜日) ▶ 8:00～20:00

土、日、祝 ▶ 8:00～17:00



0207

〒422-8610 静岡県駿河区恩田原3-7



1/10電動RC4WDレーシングカー TA05-R シャーシキット

シャーシ.....	1,200円	9335440
Mパーツ.....	620円	0114096
モーターマウント.....	600円	5405044
袋詰A.....	6,500円	9404744
スパーギヤホルダー.....	700円	3455985
センタープレート.....	1,450円	3454482
ステアリングポスト (2個).....	300円	9808016
5103-12クレセントリング (5個).....	200円	9808019
840ベアリング (2個).....	800円	9805672
3x12mmホロボイス (2本).....	150円	9805684
3x2.5mmイモネジ (10個).....	300円	9805777
3x8mm丸ビス (5本).....	200円	9805853
3x23mm皿ビス (2本).....	180円	9804202
3x10mm皿ビス (10本).....	200円	9804200
3x8mm皿ビス (4本).....	180円	9805696
2.6x6mmキャップスクリュー (4本).....	220円	9805663
2x9mmシャフト (2本).....	210円	9808017
4x2.8mmスパーサー (2個).....	210円	9808018
袋詰B.....	12,000円	9404745
フロントスタビライザー.....	440円	9808028
(ソフト・メディアム・ハード 各1本)		
850メタル (2個).....	120円	9805185
3x49.7mmシャフト (4本).....	260円	9808010
3x32mmターンバックルシャフト (2本).....	380円	9805929
3x10mmホロボイス (2本).....	150円	9804194
3x8mmホロボイス (2本).....	200円	9808011
3x12mm皿ビス (5本).....	190円	9805977
1.6x4mmキャップスクリュー (10本).....	280円	9805893
4.5x3.5mmフランジパイプ (2個).....	220円	9808021
板レンチ.....	120円	4305026
2mm六角棒レンチ.....	200円	2990027
袋詰C.....	4,700円	9404746
ダンパーシリンダー (2本).....	2,200円	9804248
マウントネジ (2本).....	230円	9805886
3x42mmターンバックルシャフト (1本).....	330円	2520043
3x15mmフラットビス (2本).....	210円	9808014
3x12mm丸ビス (10本).....	210円	9805898
3x10mm丸ビス (10本).....	220円	9804159
3x6mmキャップスクリュー (2本).....	200円	9808013
3x0.7mmスパーサー (10個).....	280円	9805645
12mmOリング (4個).....	250円	9444361
4mmフランジロックナット (4個).....	180円	9805557
3mmロックナット (4個).....	230円	9805991
6mmスナックピン (10個).....	250円	9805702
2.5mmL六角棒レンチ.....	230円	2990050
アンテナパイプ (黒・30cm).....	270円	6095010

ステッカー.....	500円	9494101
説明図.....	600円	1050592

この他にも修理や整備のためのRCスベアパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスで買い求めください。尚、この商品付属の白色のコイルスプリング、黒色のスタビライザー、青色のアンテナパイプは小分け販売しておりません。ご注文いただきました場合、色違いの部品をお送りさせていただきます。

	送料	
Aパーツ (2枚).....	1,200円・240円	OP.894
Bパーツ.....	700円・200円	SP.1242
Cパーツ.....	400円・140円	SP.1103
Dパーツ (1枚).....	700円・140円	SP.1104
Eパーツ.....	450円・140円	SP.1105
F2パーツ.....	350円・140円	SP.1106
F4パーツ.....	350円・140円	SP.1107
Kパーツ.....	650円・200円	OP.895
Q/Vパーツ (2枚).....	700円・140円	SP.1000
V/Vパーツ (2枚).....	500円・140円	OP.918
ドライブベルト (1本).....	700円・120円	OP.897
ウレタンバンパー.....	250円・140円	SP.1073
ホイール (4本).....	550円・240円	OP.475
十字レンチ、六角棒レンチ、3mmイモネジ (4個).....	200円・120円	SP.38
耐熱両面テープ.....	300円・120円	SP.171
スナックピンD (10個)、小 (5個).....	200円・90円	SP.197
2.6x10mmタッピングビス (5本).....	100円・80円	SP.575
3x3mmイモネジ (10個).....	200円・80円	SP.576
3x10mmタッピングビス (10本).....	100円・80円	SP.577
3mmワッシャー (15個).....	100円・80円	SP.586
2mmEリング (15個).....	100円・80円	SP.588
2x10mmシャフト (10本).....	150円・80円	SP.594
ナイロンバンド (10本).....	150円・80円	SP.595
デフレット (2枚).....	250円・80円	SP.880
サスボール (8個).....	600円・90円	SP.994
サスマウントA (1個).....	800円・120円	SP.1065
サスマウントD (1個).....	800円・120円	SP.1068
リヤスタビライザー.....	400円・90円	SP.1070
(ソフト・メディアム・ハード 各1本)		
950ベアリング (4個).....	700円・90円	SP.1090
ホイールアックス (2本).....	700円・120円	SP.1094
4.6x4.7mmフランジパイプ (2個).....	200円・90円	SP.1100
ビローボールキングピン (2個).....	200円・90円	SP.1101
4mmアジャスター (8個).....	200円・120円	SP.1111
3x5mmフラットビス (5本).....	100円・90円	SP.1211
16Tブリー (2個).....	300円・120円	SP.1213
センターシャフト.....	250円・90円	SP.1214
850ラバーシールベアリング (4個).....	1,600円・120円	OP.30
ボールデフグリス.....	400円・140円	OP.42
1510ラバーシールベアリング (2個).....	1,200円・120円	OP.126
アンチウェアグリス.....	500円・120円	OP.439
コイルスプリング.....	1,000円・200円	OP.440
(ソフト・メディアム・ハード・エキストラハード 各2本)		
クロススパイダー、2x9.8mmシャフト、		
3x2.5mmイモネジ (1台分).....	500円・90円	OP.500

スパーサー.....	600円・90円	OP.539
(5.5x0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm 各4個)		
ピストン (4個).....	450円・90円	OP.573
3mmOリング (シリコン)、ロッドガイド、		
テフロンスパーサー (各4個).....	400円・90円	OP.574
ピストンロッド (4本).....	400円・90円	OP.575
オイルシール (4個).....	150円・90円	OP.576
ウレタンブッシュ (10個).....	200円・90円	OP.577
3x0.1mm, 0.2mm, 0.3mmシム (各10個).....	400円・90円	OP.585
10x0.1mm, 0.2mm, 0.3mmシム (各10個).....	500円・90円	OP.588
5mmアジャスター (8個).....	300円・120円	OP.601
5mmビローボールナット (10個).....	600円・120円	OP.640
5mmビローボール (10個).....	600円・120円	OP.642
スタビエンド (4個).....	500円・90円	OP.644
フロントブリッジサマウントA (1個).....	900円・120円	OP.685
ホイールハブ、2x10mmシャフト、1.6x4mm		
キャップスクリュー (1台分).....	1,500円・120円	OP.823
2.6x22mm, 25mmシャフト (各2本).....	450円・90円	OP.825
スイングシャフト (黒・2本).....	1,100円・90円	OP.836
デフジョイント長・短 (各1個).....	1,200円・140円	OP.849
105Tスパーギヤ.....	300円・120円	OP.857
5mmビローボールナット (短・10個).....	700円・120円	OP.869
軽量スイングシャフト (青・2本).....	1,200円・120円	OP.871
センターブリーフブッシュ.....	250円・90円	OP.874
3x10mmターンバックルシャフト (4個).....	500円・90円	OP.892
ボールデフブリー (1個).....	500円・140円	OP.935
2x25mmキャップスクリュー、2mmロック		
ナット (各2個).....	200円・90円	AO.5014
デフスプリング (2本).....	180円・90円	AO.5015
620スラストベアリング (2個).....	650円・90円	AO.5016

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料 (1個分) だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。

For Japanese use only!

ITEM 49418

住所	〒		-			
電話 ()	-					
氏名						

★パーツの価格は予告なく変更となる場合があります。